

Instant™

INSTANT™ INFUSION BREW PLUS



Getting Started Guide

- 2 Important safeguards
- 7 Warranty

Welcome to your new Instant™ Infusion Brew Coffee Maker!

Make your morning a little more amazing. Be your own barista and create café-quality drinks.

We hope you fall in love with your coffee maker, and enjoy it in your kitchen for years to come.



Scan to Get Started!

To make your experience with Instant as easy as possible, we have created 4 simple steps with how-to videos to guide you. Scan the QR code and follow the steps to become an expert in no time!

www.instantbrands.co.uk/get-started



Download the **Instant Brands® Connect** app to access 1000+ recipe ideas.



Visit the **Instant Brands UK YouTube channel** for useful product how-to videos.



Connect with the **Instant Pot UK Facebook Community**, and be inspired with cooking tips, tricks and recipes from this active group of Instant home chefs!

Product specifications

Model	Wattage	Power	Volume	Weight	Dimensions
DCM-1100	1400W	220-240V~ 50-60 Hz	1774ml water reservoir	2.98kg	cm: 35.9 H x 17.6 W x 36.6 D

WARNING

Safety Instructions

At Instant™, we want you to feel comfortable using our products. This product was designed with you and your safety in mind.

Read all instructions before using and only use this appliance as directed. Failure to follow these Important Safeguards may result in personal injury and/or property damage and will void your warranty.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons.

IMPORTANT SAFEGUARDS

READ ALL INSTRUCTIONS

Placement

DO operate the appliance on a stable, noncombustible, level surface.

DO NOT place the appliance on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.

DO NOT move the appliance while it is in operation.

General Use

DO NOT use this coffee maker outdoors.

DO NOT Fill past waterline

DO NOT fill the water reservoir with mineral water, milk or other liquids. Only fill the water reservoir with clean, cold water.

⚠ WARNING

DO NOT let the coffee maker operate without water.

DO NOT use the appliance for anything than its intended use. Not for commercial use. For household use only.

DO regularly inspect the appliance and power cord.

DO NOT leave the appliance exposed to sun, wind, and/or snow.

DO operate and store the appliance above 32°F / 0°C.

DO NOT leave the appliance unattended when in use.

DO NOT allow children to operate the appliance; close supervision is required when any appliance is used near children.

DO NOT let children play with this appliance.

To avoid the risk of burn injury **DO NOT** open the top cover during or immediately after the brew process. Contents may be extremely hot. Allow contents to cool before opening lid.

DO NOT touch hot surfaces with unprotected hands.

The use of an accessory not evaluated for use with this appliance may cause personal injuries and/or property damage.

The container is designed for use with this appliance. It must never be used on a hob.

DO NOT set a hot container on a wet or cold surface.

DO NOT use a cracked container or a container having a loose or weakened handle.

DO NOT clean container with cleansers, steel wool pads, or other abrasive material.

Care and Storage

DO unplug from outlet when not in use before cleaning. Allow the appliance to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.

DO NOT store any materials in the brewing chamber when not in use.

Power Cord

This appliance has an earthed plug. To reduce the risk of electric shock:

DO NOT attempt to modify the plug.

⚠ WARNING

Electrical Warning

The unit contains electrical components that are an electrical shock hazard. Failure to follow these instructions may result in electric shock.

To protect against electrical shock:

DO NOT use with power converters or adapters, timer switches or separate remote-control systems.

DO disconnect the appliance by first pressing the Start/Cancel button, and then grasping the plug and pulling from the outlet. Never pull from the power cord.

DO keep appliance and cord away from children.

To reduce the risk of fire or electric shock, **DO NOT** remove the bottom cover. No user-serviceable parts inside. Repair should be done by authorised service personnel only.

DO regularly inspect the appliance and power cord.

DO NOT operate the appliance if the power cord or plug is damaged, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. For assistance, contact Customer Care by email at **UKSupport@instantbrands.com** (if located in the UK) or **EUSupport@instantbrands.com** (if located in the EU) or by phone at **+44 (0) 33312 30051**.

DO NOT attempt to repair, replace or modify components of the appliance, as this may cause electric shock, fire or injury, and will void the warranty.

DO NOT tamper with any of the safety mechanisms, as this may result in injury or property damage.

To protect against electrical shock **DO NOT** immerse power cord, plug or the appliance in water or other liquid.

DO plug this appliance into an earthed outlet **ONLY**.

DO NOT use the appliance in electrical systems other than 220-240V ~ 50-60Hz.

If a long detachable power-supply cord or extension cord is used:

- The marked electrical rating of the detachable power-supply cord

⚠ WARNING

or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.

- The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARRANTY

Instant Brands (EMEA) Limited, Instant Brands (Ireland) Limited, and Instant Brands LLC (collectively the “Company”) warrant this appliance to be free from defects in workmanship and material, under normal household use, for a period of one (1) year from the date of original purchase. This Limited Warranty extends only to the original purchaser and use of the appliance in the UK and EU. This warranty does not cover appliance use outside of the UK and EU.

Proof of original purchase date and, if requested, return of your appliance is required to obtain service under this Limited Warranty. Provided that this appliance is operated and maintained in accordance with the written instructions included with the appliance (which are also available at instantbrands.co.uk), the Company will, at its sole discretion, either: (i) repair defects in materials and workmanship; or (ii) replace the appliance. In the event the appliance is replaced, the Limited Warranty on the replacement appliance will expire 12 months from the date of original consumer purchase.

The Company is not responsible for shipping costs for warranty service.

Limitation and Exclusions

Any modification or attempted modification to your appliance may interfere with the safe operation of the appliance and may result in serious injury and damage. Any modification or attempted modification to your appliance or any part thereof will void the warranty, unless such modification(s) or alteration(s) were expressly authorised by the Company.

This warranty does not cover (1) normal wear and tear; (2) damage resulting from negligent, unreasonable or misuse of the appliance, improper assembly or disassembly, use contrary to the operating instructions, failure to provide reasonable and necessary maintenance, Acts of God (such as fire, flood, hurricanes and tornadoes), or repair or alteration by anyone, unless expressly directed and authorised by the Company; and (3) repairs where your appliance is used for other than normal household use and in a manner contrary to published user or operator instructions.

To the extent permitted by applicable law, the liability of the Company, if any, for any allegedly defective appliance or part shall be limited to repair or replacement of the appliance or part thereof, and shall not exceed the purchase price of a comparable replacement appliance. Except as expressly provided herein and to the extent permitted by law, (1) the Company makes no warranties, conditions or representations, express or implied, usage, custom of trade or otherwise with respect to the appliance or parts covered by this warranty and (2) the Company shall not be responsible or liable for indirect, incidental or consequential damages arising out of or in connection with the use or performance of the appliance or damages with respect to any economic loss, loss of property, loss of revenues or profits, loss of enjoyment or use, costs of removal, installation or other consequential damages of any nature or kind.

You may have rights and remedies under applicable laws, which are in addition to any right or remedy which may be available under this limited warranty.

WARRANTY

Please visit instantbrands.co.uk/product-registration/ to register your appliance. You will be asked to provide your name, your email address, the store name, date of purchase, model number and serial number (both of which are found on the appliance). This registration will enable us to keep you up-to-date with product developments and recipes, and contact you in the unlikely event of a product safety notification. By registering, you acknowledge that you have read and understood the instructions for use and warnings accompanying the appliance.

Warranty Service

To obtain warranty service, please contact our Customer Care Department by creating a support ticket online at [Instantbrands.co.uk/support/](https://instantbrands.co.uk/support/). If we are unable to resolve the problem, you may be asked to send your appliance to the Service Department for quality inspection. Instant Brands is not responsible for shipping costs related to warranty service. When returning your appliance, please include your name, mailing address, email address, phone number, and proof of the original purchase date as well as a description of the problem you are encountering with the appliance.

Within the UK

Instant Brands (EMEA) Limited,
1 Christchurch Way,
Woking, Surrey,
GU21 6JG, UK.

Email: UKSupport@instantbrands.com

Telephone: +44 (0) 3331 230051

Within the EU

Instant Brands (Ireland) Limited,
Suite 6, Rineanna House, Shannon Free Zone,
Shannon, Co Clare, Ireland, V14 CA36.

Email: EUSupport@instantbrands.com

Telephone: +44 (0) 3331 230051

This warranty was last updated on 1 September 2019 for all products sold from [1 November 2019]. If your product comes with our older warranty version, your warranty will continue to be honoured.

Recycling

This appliance complies with the WEEE Directive 2012/19/EU on the disposal of electrical and electronic equipment (WEEE). This appliance complies with the European directive for electromagnetic compatibility (EMC) 2014/30/EU and its revisions, as well as Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU and its revisions. This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste throughout the UK and EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable re-use of material sources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact Customer Care for further recycling and WEEE information.



Get the full User Manual

instantbrands.co.uk/product-manuals

**Cooking Timetable**

Instant Brands® Connect app

**Recipes**

instantbrands.co.uk/recipes/

**Replacement parts and accessories**

instantbrands.co.uk/product-category/instant/

Contact Consumer Care

[Instantbrands.co.uk/support/](https://instantbrands.co.uk/support/)

UKSupport@instantbrands.com

EUSupport@instantbrands.com

+44 (0) 3331 230051

Instant Brands (EMEA) Limited

1 Christchurch Way, Woking,
Surrey, GU21 6JG, UK

Instant Brands (Ireland) Limited

Suite 6, Rineanna House,
Shannon Free Zone, Shannon,
Co Clare, Ireland, V14 CA36

Instant Brands and Instant Pot are registered
trademarks of Instant Brands Holdings Inc.

© 2023 Instant Brands LLC

Instant™

INSTANT™ INFUSION BREW PLUS



Guide de démarrage

- 2** Précautions essentielles
- 7** Garantie

Voici votre nouvelle cafetière Instant Infusion Brew Plus!

Bienvenue dans l'univers Instant. Nous avons hâte de commencer l'aventure Instant Brands avec vous!

Nous espérons que votre cafetière comblera toutes vos attentes pendant de nombreuses années.



Scannez pour commencer!

Pour rendre votre expérience avec Instant aussi facile que possible, nous avons créé quatre étapes simples, accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider!

www.instantbrands.co.uk/get-started



Téléchargez l'**application Instant Brands® Connect** pour accéder à plus de 1 000 idées de recettes.



Consultez la **chaîne YouTube Instant Brands UK** pour accéder aux tutoriels vidéo de nos produits.



Rejoignez la **communauté Facebook Instant Pot UK** et trouvez l'inspiration grâce aux conseils, astuces et recettes de cuisine partagés par ce groupe de chefs Instant passionnés !

Spécifications du produit

Modèle	Puissance en watts	Puissance	Volume	Poids	Dimensions
DCM-1100	1400W	220-240V~ 50-60 Hz	1774ml water reservoir	2.98kg	cm: 35.9 H x 17.6 W x 36.6 D

AVERTISSEMENT

Consignes de sécurité

Chez Instant™, nous voulons que vous vous sentiez à l'aise avec nos produits. Ce produit a été pensé pour vous et votre sécurité.

Lisez toutes les instructions avant de commencer et veillez à les respecter. Si vous n'appliquez pas ces consignes de sécurité essentielles, vous vous exposez à des risques de blessures et/ou de dommages matériels, et la garantie sera annulée.

Suivez toujours des principes de sécurité élémentaires lorsque vous utilisez des appareils électriques afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures.

PRÉCAUTIONS ESSENTIELLES

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

Positionnement

Utilisez **TOUJOURS** l'appareil sur une surface stable, plate et non combustible.

Ne placez **PAS** l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur à gaz/électrique, ou dans un four chaud.

Usage général

N'utilisez **PAS** ce produit en extérieur.

Ne dépassez **PAS** la ligne indiquée lorsque vous remplissez le produit.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne remplissez **PAS** le réservoir d'eau avec de l'eau minérale, du lait ou d'autres liquides. Ne versez que de l'eau propre et froide dans le réservoir à eau.

Ne faites **PAS** fonctionner le produit sans eau.

N'utilisez **PAS** cet appareil dans un but autre que celui prévu. Non prévu pour l'usage commercial. Pour usage domestique uniquement.

Inspectez régulièrement l'appareil et le cordon d'alimentation.

N'exposez **PAS** l'appareil à la lumière du soleil, au vent ou à la neige.

Utilisez et rangez toujours l'appareil à plus de 0 °C.

Ne laissez **PAS** les enfants utiliser l'appareil. Faites preuve de prudence lorsque vous l'utilisez à proximité d'enfants.

Ne laissez **PAS** les enfants jouer avec l'appareil.

Pour éviter tout risque de brûlure et/ou de dommages matériels, n'ouvrez **PAS** le couvercle supérieur pendant ou immédiatement après le processus d'infusion. Le contenu pourrait être extrêmement chaud. Laissez d'abord le contenu refroidir avant d'ouvrir le couvercle.

Ne touchez **PAS** les surfaces chaudes. Utilisez les poignées.

L'utilisation d'un accessoire qui n'a pas été préalablement validé pour usage avec cet appareil peut causer des blessures ou des dommages matériels.

Le récipient est uniquement conçu pour être utilisé avec cet appareil. Ne l'utilisez **JAMAIS** sur une cuisinière.

Ne placez **PAS** un récipient très chaud sur une surface froide ou mouillée.

N'utilisez **PAS** un récipient s'il est fissuré ou si sa poignée est lâche ou endommagée.

Ne nettoyez **PAS** le récipient avec des produits nettoyants agressifs, de la paille de fer ou autre produit abrasif.

⚠ AVERTISSEMENT

Entretien et stockage

DÉBRANCHEZ l'appareil de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas, avant de le nettoyer. Laissez refroidir l'appareil avant d'installer ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer.

Ne stockez **PAS** de matériaux dans le compartiment à infusion lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

Cordon d'alimentation

Le cordon d'alimentation utilisé est court, ceci afin d'éviter que des enfants le saisissent, s'y accrochent ou trébuchent dessus.

Les liquides renversés avec ce produit peuvent causer de graves brûlures et/ou des dommages matériels.

Gardez l'appareil et le cordon hors de portée des enfants.

Le cordon d'alimentation ne doit **PAS** toucher de surfaces chaudes ni de flamme nue, y compris les plaques de cuisson d'une cuisinière.

N'utilisez **PAS** de convertisseurs ou d'adaptateurs d'alimentation, de minuteries ou de systèmes de contrôle à distance indépendants.

Ne laissez **PAS** le cordon d'alimentation pendre d'une table ou d'un comptoir.

Pour débrancher le produit, empoignez la fiche et retirez-la de la prise. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation.

N'utilisez **PAS** de rallonge.

Cet appareil est équipé d'une prise de terre. Afin de réduire les risques de choc électrique: branchez **UNIQUEMENT** le cordon d'alimentation sur une prise secteur mise à la terre.

Ne retirez **PAS LA MISE À LA TERRE.**

Avertissement relatif à l'électricité

Ce produit contient des composants électriques présentant un risque de choc électrique. Si vous ne respectez pas ces instructions, vous vous exposez à des risques de choc électrique, de blessures et/

⚠ AVERTISSEMENT

ou de dommages matériels.

Pour prévenir les chocs électriques, les blessures et/ou les dommages matériels :

Ne retirez **PAS** le couvercle situé sous l'appareil. Aucune pièce interne ne peut être réparée par l'utilisateur. Les réparations doivent uniquement être effectuées par le personnel d'entretien agréé.

Pour déconnecter l'appareil, tournez tous les boutons de commande en position OFF (arrêt), et retirez la fiche de la prise. Débranchez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas et avant d'installer ou de retirer des pièces ou des accessoires, ainsi qu'avant le nettoyage. Pour débrancher l'appareil, empoignez la fiche et retirez-la de la prise. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation.

Inspectez régulièrement l'appareil et le cordon d'alimentation.

N'utilisez **PAS** l'appareil si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés, ou après un dysfonctionnement ou une chute/des dommages de l'appareil. Si vous avez besoin d'aide, contactez le service client par courriel à l'adresse **UKSupport@instantbrands.com** (si vous résidez au Royaume-Uni) ou à l'adresse **EUSupport@instantbrands.com** (si vous résidez dans l'UE), ou par téléphone au: +44 (0) 3331230051.

Ne tentez **PAS** de réparer, de remplacer ou de modifier des composants de l'appareil, car vous vous exposeriez à un risque de choc électrique, d'incendie, de blessures et/ou de dommages matériels, et cela annulerait la garantie.

Ne modifiez **AUCUN** des mécanismes de sécurité, car cela pourrait entraîner des blessures et/ou des dommages matériels.

Ne plongez **PAS** le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

N'utilisez **PAS** l'appareil sur des systèmes électriques autres que 220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

GARANTIE

Instant Brands (Ireland) Limited et Instant Brands Inc. (collectivement « l'Entreprise ») garantissent cet appareil contre tout défaut de pièces ou de main-d'oeuvre, dans le cadre d'un usage domestique normal, pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat initial. Cette garantie limitée concerne uniquement l'acheteur initial et l'utilisation de l'appareil au sein de l'UE. Cette garantie ne couvre pas l'utilisation de l'appareil en dehors de l'UE.

Pour faire valoir cette garantie limitée, vous devrez fournir une preuve de la date de l'achat initial et, à la demande, retourner votre appareil. Sous réserve que cet appareil ait été utilisé et entretenu conformément aux instructions écrites fournies avec l'appareil (qui sont également disponibles sur instantbrands.co.uk), l'Entreprise s'engage, à son entière discrétion, à : (i) réparer les vices de fabrication (pièces et main d'oeuvre) ; ou (ii) remplacer l'appareil. En cas de remplacement de l'appareil, la garantie limitée de l'appareil de remplacement expirera 12 mois après la date de l'achat initial.

L'Entreprise n'est pas responsable des frais d'expédition résultant du service de garantie.

Limitation et Exclusions

Toute modification ou tentative de modification de votre appareil risque de nuire à l'utilisation sécurisée de l'appareil et d'entraîner des blessures ou dommages matériels graves. Toute modification ou tentative de modification de votre appareil ou d'une partie quelconque annulera la garantie, à moins que ces modifications ou altérations aient été approuvées expressément par l'Entreprise.

Cette garantie ne couvre pas (1) l'usure normale, (2) les dommages résultant d'une utilisation négligente, déraisonnable ou abusive de l'appareil, d'un montage ou démontage inadéquat, d'une utilisation contraire aux instructions d'utilisation, d'un manque d'entretien raisonnable et nécessaire, de catastrophes naturelles (comme les incendies, inondations, ouragans et tornades), ou d'une réparation ou altération réalisée par toute personne, sauf instructions et autorisation expresses de l'Entreprise ; et (3) les réparations effectuées sur votre appareil en raison d'une utilisation contraire aux instructions d'utilisation publiées et à une fin autre que l'usage domestique normal.

Dans la limite autorisée par la loi, la responsabilité éventuelle de l'Entreprise vis-à-vis de tout appareil ou pièce supposé(e) défectueux(-euse) sera limitée à la réparation ou au remplacement de l'appareil ou de la pièce, et ne dépassera pas le prix d'achat d'un appareil comparable. Sauf disposition contraire expresse aux présentes et dans la limite autorisée par la loi, (1) l'Entreprise n'offre aucune garantie, condition ou déclaration, expresse ou implicite, qu'elle découle ou non de l'usage ou de la pratique commerciale, par rapport à l'appareil ou aux pièces couvertes par cette garantie, et (2) l'Entreprise ne saurait être tenue responsable de tout dommage indirect, accessoire ou consécutif, découlant de ou lié à l'utilisation ou au fonctionnement de l'appareil, ni de tout dommage lié à une quelconque perte économique, perte de propriété, perte de revenus, perte de profits, perte de jouissance ou perte d'usage, ni de tous les frais d'enlèvement ou

d'installation, ni de tous les autres dommages consécutifs, de quelque nature qu'ils soient. Aux termes de la législation en vigueur, vous pouvez disposer de droits et de recours supplémentaires à ceux que vous octroie cette garantie limitée.

GARANTIE

Allez sur le site instantbrands.co.uk/product-registration/ pour enregistrer votre appareil. Vous devrez indiquer votre nom, votre adresse électronique, le nom du magasin, la date d'achat, le numéro de modèle et le numéro de série (tous deux indiqués sur l'appareil). Cet enregistrement nous permettra de vous informer régulièrement du développement des produits, de vous proposer des recettes et de vous contacter dans le cas peu probable de la publication d'une notification relative à la sécurité du produit. En vous enregistrant, vous reconnaissez avoir lu et compris les instructions d'utilisation et les avertissements qui accompagnent l'appareil.

Service de garantie

Pour faire appel au service de garantie, veuillez contacter notre service client en créant un ticket de demande d'assistance en ligne à l'adresse [Instantbrands.co.uk/support/](https://instantbrands.co.uk/support/). Si nous ne parvenons pas à résoudre le problème, nous pouvons vous demander d'envoyer votre appareil au service après-vente pour un contrôle qualité. Instant Brands n'est pas responsable des coûts d'expédition associés au service de garantie. Lorsque vous nous renvoyez votre appareil, veuillez à inclure votre nom, votre adresse postale, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone et une preuve de la date d'achat initial, ainsi qu'une description du problème rencontré avec l'appareil.

Instant Brands (Ireland) Limited,
Suite 6, Rineanna House, Shannon Free Zone,
Shannon, Co Clare, Ireland, V14 CA36.
Email: EUSupport@instantbrands.com
Telephone: +44 (0) 3331 230051

Cette garantie a été mise à jour le 1er septembre 2019 pour tous les produits vendus à compter du [1er novembre 2019]. Si votre produit est assorti d'une version plus ancienne de la garantie, celle-ci continuera d'être honorée.

Recyclage

Cet appareil est conforme à la Directive n° 2012/19/EU relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil est conforme à la Directive n° 2014/30/UE relative à la compatibilité électromagnétique (CEM), telle que modifiée, et à la Directive n° 2014/35/UE relative à la basse tension, telle que modifiée. Ce marquage indique que, au sein de l'UE, ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les autres ordures ménagères. Pour éviter l'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement et à la santé humaine, veuillez le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des matières premières. Veuillez utiliser les services de retour et de collecte pour retourner votre appareil usagé ou contacter le Service Client pour tout complément d'information sur le recyclage et la DEEE.



Obtenir le manuel de l'utilisateur complet

instantbrands.co.uk/product-manuals



Tableau de cuisson

Instant Brands® Connect app



Recettes

instantbrands.co.uk/recipes/



Pièces et accessoires de rechange

instantbrands.co.uk/product-category/instant/

Contacter le service client

[Instantbrands.co.uk/support/](https://instantbrands.co.uk/support/)
UKSupport@instantbrands.com
EUSupport@instantbrands.com
+44 (0) 3331 230051

Instant Brands (EMEA) Limited

1 Christchurch Way, Woking,
Surrey, GU21 6JG, UK

Instant Brands (Ireland) Limited

Suite 6, Rineanna House,
Shannon Free Zone, Shannon,
Co Clare, Ireland, V14 CA36

Instant Brands et Instant Pot sont des marques
déposées d'Instant Brands Holdings Inc.

© 2023 Instant Brands LLC

Instant™

INSTANT™ INFUSION BREW PLUS



Guía de puesta en marcha

- 2** Advertencias importantes
- 7** Garantía

¡Le presentamos su nueva Instant Infusion Brew Plus Coffee Maker!

Bienvenidos al mundo de Instant en el hogar. Estamos encantados de que inicie su viaje culinario con Instant Brands.

Esperamos que se enamore de su cafetera y de que disfrute de este producto en su cocina durante muchos años.



Escanee para comenzar!

Para que la experiencia con Instant sea lo más sencilla posible, hemos creado cuatro simples pasos con vídeos de instrucciones que le servirán de guía. Escanee el código QR y siga los pasos para convertirse en Instant Chef al instante.

www.instantbrands.co.uk/get-started



Descargue la **Instant Brands Connect app** para acceder a más de 1000 ideas de recetas.



Visite el **canal Instant Brands UK YouTube** para acceder a los vídeos con las instrucciones e inspirarse con las recetas.



Conéctese con la **comunidad Instant Pot UK Facebook** e inspírese con los consejos de cocina, trucos y recetas de este grupo activo de Instant Chefs.

Especificaciones del producto

Modelo	Voltaje	Potencia	Volumen	Peso	Dimensiones
DCM-1100	1400W	220-240V~ 50-60 Hz	1774ml water reservoir	2.98kg	cm: 35.9 H x 17.6 W x 36.6 D

⚠ ATENCIÓN

Instrucciones de seguridad

En Instant™, queremos que se sienta cómodo/a usando nuestros productos. Este producto se ha diseñado para usted y pensando en su seguridad.

Lea todas las instrucciones antes de usar el producto y úselo solamente según lo indicado. El incumplimiento de estas advertencias importantes podría causar lesiones personales y/o daños materiales y anulará su garantía.

Al usar aparatos eléctricos, deben seguirse siempre precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales.

⚠ ADVERTENCIAS IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

Ubicación

UTILICE siempre el aparato sobre una superficie nivelada, estable y no combustible.

NO COLOQUE el aparato sobre un quemador de gas o eléctrico, un horno encendido o cerca de ninguno de ellos.

Uso general

NO USE el aparato en el exterior.

NO USE el aparato sin agua.

NO RELLENE el depósito de agua con agua mineral, leche u otros

⚠ ATENCIÓN

líquidos. El depósito de agua solo se debe llenar con agua fría y limpia.

NO USE el aparato sin agua.

NO USE el aparato para otra función que no sea el fin previsto. No apto para uso comercial. Solo para uso doméstico.

REVISE regularmente el aparato y el cable de alimentación.

NO EXPONGA el aparato al sol, el viento o la nieve.

USE y almacene el aparato a una temperatura superior a 0 °C.

NO PERMITA que los niños utilicen el aparato; es necesario supervisar cuidadosamente cualquier aparato que se utilice cerca de los niños.

NO PERMITA que los niños jueguen con este aparato.

Para evitar el riesgo de lesiones personales o daños materiales, **NO ABRA** la tapa superior durante el proceso de preparación del café. El contenido puede estar muy caliente. Deje que el contenido se enfríe antes de abrir la tapa.

NO TOQUE las superficies calientes. Use los mangos.

El uso de cualquier accesorio con otro fin que no sea el aquí descrito con este aparato puede causar lesiones personales o daños materiales.

El recipiente está diseñado para usarlo con este aparato. **NO USAR** nunca sobre la placa de la cocina.

NO COLOQUE un recipiente caliente sobre una superficie húmeda o fría.

NO USE un recipiente dañado o con el mango suelto.

NO LIMPIE el recipiente con productos de limpieza, estropajos de cobre u otros materiales abrasivos.

Cuidado y almacenamiento

DESENCHUFE el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso antes de realizar la limpieza. Deje que el aparato se enfríe antes

⚠ ATENCIÓN

de colocar o retirar piezas y antes de limpiarlo.

NNO GUARDE ningún material en la cámara de preparación del café cuando no la esté utilizando.

Cable de alimentación

Se utiliza un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de que lo cojan niños, quedarse enredado o tropezar con un cable largo.

El líquido que se salga de este producto puede provocar graves quemaduras o daños materiales.

Mantenga el aparato y el cable lejos del alcance de los niños.

NO DEJE que el cable de alimentación entre en contacto con superficies calientes como una llama, incluyendo la cocina.

NO USE el cable con convertidores o adaptadores, temporizadores o sistemas de control remoto independientes.

NO DEJE el cable de alimentación colgando del borde de una mesa o encimera.

NO desenchufe el aparato tirando del cable para extraerlo de la toma. Nunca tire del propio cable.

NO USE un alargador.

Este aparato utiliza un enchufe con toma de tierra. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica: **SOLAMENTE** debe enchufar el cable de alimentación a una toma eléctrica conectada a tierra.

NO RETIRE la toma de **TIERRA**.

Advertencia eléctrica

El producto contiene componentes eléctricos que suponen un riesgo de descarga eléctrica. Si no sigue estas instrucciones, podrían producirse descargas eléctricas, lesiones graves o daños materiales.

Para evitar una descarga eléctrica, lesión personal o daños materiales:

NO quite la base inferior. No contiene piezas reparables por el usuario en el interior. Las reparaciones solo las puede realizar el

⚠ ATENCIÓN

personal de mantenimiento autorizado.

Para desconectar el aparato, apague todos los controles a la posición **OFF** y desenchúfelo de la toma de corriente. Desenchufe siempre el aparato cuando no lo use, además de antes de poner o quitar componentes o accesorios, y antes de limpiarlo. Para desenchufarlo, sujete el enchufe y tire para extraerlo de la toma. Nunca tire del propio cable.

REVISE regularmente el aparato y el cable de alimentación.

NO UTILICE el aparato si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, o después de que el aparato haya funcionado mal o se haya caído o dañado en modo alguno. Para recibir asistencia, contacte con Atención al cliente por correo electrónico escribiendo a **UKSupport@instantbrands.com** (si se encuentra en el Reino Unido) o a

EUSupport@instantbrands.com (si se encuentra en la UE), o llamando por teléfono al +44 (0) 3331230051.

NO TRATE de reparar, reemplazar o modificar los componentes del aparato, ya que podría producirse una descarga eléctrica u otra lesión personal, un incendio y/o daños materiales, y se anulará la garantía.

NO MANIPULE ninguno de los mecanismos de seguridad, ya que podrían producirse lesiones personales y/o daños materiales.

NO SUMERJA el cable de alimentación, el enchufe o el aparato en agua u otro líquido.

NO USE el aparato en sistemas eléctricos que no sean de 220-240V ~ 50-60 Hz.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

GARANZIA

Garanzia Limitata

Instant Brands (Ireland) Limited e Instant Brands Inc. (congiuntamente, l'“Azienda”) garantiscono che questo prodotto è esente da difetti di fabbricazione e di materiali, in normali condizioni di uso domestico, per un (1) anno dalla data d'acquisto originale. La presente Garanzia Limitata è valida solo per l'acquirente originario e per l'uso nell'UE.

La presente garanzia non copre gli apparecchi usati al di fuori dell'UE. Per ricevere assistenza nell'ambito di questa Garanzia Limitata occorre presentare la prova della data di acquisto originale e, su richiesta, restituire l'apparecchio. A condizione che il prodotto venga usato e ne sia eseguita la manutenzione secondo le istruzioni con esso fornite (disponibili anche all'indirizzo instantbrands.co.uk) l'Azienda provvederà, a sua esclusiva discrezione, a: (i) riparare i difetti di fabbricazione e materiali; o (ii) sostituire l'apparecchio. Qualora l'apparecchio venga sostituito, la Garanzia Limitata sull'apparecchio sostitutivo scadrà entro 12 mesi dalla data dell'acquisto originario.

L'Azienda non si fa carico dei costi di spedizione per gli interventi coperti da garanzia.

Limitazioni ed esclusioni

Qualsiasi modifica o tentata modifica dell'apparecchio può inficiarne il funzionamento sicuro e causare seri danni a persone o cose. Qualsiasi modifica o tentata modifica dell'apparecchio o di un suo componente renderà nulla la garanzia, salvo nel caso in cui tale modifica o alterazione sia stata espressamente autorizzata dall'Azienda.

La presente garanzia non copre (1) la normale usura dei componenti; (2) i danni risultanti da un uso negligente, irragionevole o improprio del prodotto, da un montaggio o uno smontaggio scorretti, da un uso contrario alle istruzioni, da una mancata manutenzione ragionevolmente necessaria, da danni causati da forza maggiore (come incendi, alluvioni, uragani e tornado) o da eventuali riparazioni o modifiche effettuate, salvo nel caso in cui l'intervento sia stato espressamente indicato e autorizzato dall'Azienda; e (3) le riparazioni necessarie a seguito di un uso diverso dal normale uso domestico oppure contrario alle istruzioni pubblicate per l'utente o l'operatore.

Nei limiti ammessi dalla legge vigente, l'eventuale responsabilità civile dell'Azienda per prodotti o componenti che appaiano difettosi si limita alla riparazione o sostituzione del prodotto o di un suo componente e non può superare il prezzo d'acquisto di un prodotto sostitutivo paragonabile. Salvo per quanto espressamente ivi disposto e nella misura permessa dalla legge, (1) l'Azienda non fornisce garanzie, condizioni o dichiarazioni, esplicite o implicite, uso, uso commerciale o diverso rispetto all'apparecchio o a sue parti coperte da questa garanzia e (2) l'Azienda declina ogni responsabilità per danni indiretti, incidentali o consequenziali derivanti da o connessi all'uso o alle prestazioni dell'apparecchio o danni derivanti da perdite economiche, perdite di proprietà, perdite di ricavi o profitti, perdite di godimento o uso, costi per la rimozione, installazione o altri danni consequenziali di qualsiasi tipo o natura. L'utente può usufruire di diritti e rimedi in base alle leggi applicabili, in aggiunta a eventuali diritti o rimedi che possano essere disponibili nell'ambito di questa garanzia limitata.

GARANZIA

Per registrare l'apparecchio, instantbrands.co.uk/product-registration/ È richiesto il nome, un indirizzo e-mail, il nome del negozio, la data di acquisto, il numero e il codice seriale del modello (riportati entrambi sull'apparecchio). La registrazione permette di rimanere informati su novità e ricette, nonché di essere contattati per eventuali avvisi di sicurezza relativi al prodotto. Effettuando la registrazione, l'utente riconosce di avere letto e compreso le istruzioni per l'uso e le avvertenze fornite con l'apparecchio.

Servicio de Garantía

Para disfrutar del servicio de garantía, póngase en contacto con el departamento de Atención al cliente creando un recibo de asistencia en línea en Instantbrands.co.uk/support/. Si no podemos solucionar el problema, podríamos pedirle que envíe el aparato al departamento de Servicio para inspeccionar su calidad. Instant Brands no asumirá los gastos de envío relacionados con el servicio de garantía. Al devolver el aparato, indique su nombre, domicilio, dirección de correo electrónico, número de teléfono y prueba de la fecha de compra original además de la descripción del problema que ha observado en el aparato.

Instant Brands (Ireland) Limited,
Suite 6, Rineanna House, Shannon Free Zone,
Shannon, Co Clare, Ireland, V14 CA36.
Email: EUSupport@instantbrands.com
Telephone: +44 (0) 3331 230051

L'ultimo aggiornamento della presente garanzia risale al 1° settembre 2019 e si applica a tutti i prodotti venduti a partire dal [1° novembre 2019]. Ai prodotti acquistati prima di tale data, si applica la versione della garanzia precedente.

Smaltimento

Questo apparecchio è conforme alla direttiva RAEE 2012/19/UE sullo smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici (RAEE). Inoltre, è conforme alla direttiva europea sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) 2014/30/UE e relativi emendamenti e alla direttiva sulla bassa tensione (LVD) 2014/35/UE e relativi emendamenti. Questa marcatura indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici all'interno dell'UE. Per evitare che lo smaltimento incontrollato dei rifiuti causi possibili danni all'ambiente o alla salute dell'uomo, smaltire l'apparecchio in modo responsabile al fine di promuovere il riutilizzo sostenibile delle materie prime. Per restituire il vecchio apparecchio, servirsi dei sistemi di reso e raccolta oppure contattare il Centro assistenza per ottenere maggiori informazioni sullo smaltimento e su RAEE.



Consiga el manual de usuario completo

instantbrands.co.uk/product-manuals



Tiempos de cocción

Instant Brands® Connect app



Recetas

instantbrands.co.uk/recipes/



Sustitución de piezas y accesorios

instantbrands.co.uk/product-category/instant/

Póngase en contacto con Atención al cliente

[Instantbrands.co.uk/support/](https://instantbrands.co.uk/support/)

UKSupport@instantbrands.com

EUSupport@instantbrands.com

+44 (0) 3331 230051

Instant Brands (EMEA) Limited

1 Christchurch Way, Woking,
Surrey, GU21 6JG, UK

Instant Brands (Ireland) Limited

Suite 6, Rineanna House,
Shannon Free Zone, Shannon,
Co Clare, Ireland, V14 CA36

Instant Brands e Instant Pot son marcas
registradas de Instant Brands Holdings Inc.

© 2023 Instant Brands LLC

Instant™

INSTANT™ INFUSION BREW PLUS



Kurzanleitung

- 2** Wichtige Sicherheitsvorkehrungen
- 7** Garantie

Herzlich willkommen zu Ihrer neuen Instant Infusion Brew Plus Kaffeemaschine!

Herzlich willkommen in der Welt von Instant bei Ihnen zu Hause. Wir freuen uns darauf, Sie auf Ihrem kulinarischen Weg in die Welt von Instant Brands zu unterstützen!

Wir hoffen, dass Sie sich in Ihre Kaffeemaschine verlieben und mit ihr in den kommenden Jahren in Ihrer Küche viel Freude haben werden.



Scannen und loslegen!

Um Ihr Kocherlebnis mit Instant so einfach wie möglich zu gestalten, haben wir für Sie 4 einfache Schritte mit Anleitungsvideos zusammengestellt.

www.instantbrands.co.uk/get-started



Laden Sie die **Instant Brands® Connect App** herunter, um auf über 1000 Rezeptideen zuzugreifen.



Besuchen Sie den **Instant Brands YouTube-Kanal** für nützliche Produkt-Anleitungsvideos.



Schließen Sie sich der **Instant Pot Facebook Community** an, und lassen Sie sich von dieser aktiven Gruppe von Instant-Hobbyköchen mit Kochtipps, Tricks und Rezepten inspirieren!

Produktspezifikationen

Modell	Leistungsaufnahme	Leistung	Füllvermögen	Gewicht	Abmessungen
DCM-1100	1400W	220-240V~ 50-60 Hz	1774ml water reservoir	2.98kg	cm: 35.9 H x 17.6 W x 36.6 D

⚠️ WARNUNG

Sicherheitshinweise

Wir von Instant™ möchten, dass Sie sich beim Gebrauch unserer Produkte wohlfühlen. Bei der Entwicklung dieses Produkts standen Sie und Ihre Sicherheit im Mittelpunkt.

Lesen Sie vor dem Gebrauch alle Anweisungen durch und verwenden Sie dieses Gerät vorschriftsgemäß. Bei Nichtbeachten dieser Sicherheitshinweise kann es zu Verletzungen und/oder Sachschäden kommen und Ihre Garantie wird ungültig.

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um das Risiko von Feuer, Stromschlägen und Verletzungen zu verringern.

⚠️ WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN

Aufstellen

Betreiben Sie das Gerät immer auf einer stabilen, nicht brennbaren, ebenen Fläche.

Das Gerät **NICHT** auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektroherds oder eines beheizten Ofens stellen.

Allgemeiner Gebrauch

Den Aufschäumer **NICHT** im Freien verwenden.

NICHT über die Füllstandsmarkierung befüllen.

Den Wasserbehälter **NICHT** mit Mineralwasser, Milch oder anderen

⚠️ WARNUNG

Flüssigkeiten befüllen. Den Wasserbehälter nur mit sauberem, kaltem Wasser befüllen.

Das Produkt **NICHT** ohne Wasser betreiben.

Das Gerät **NUR** für die vorgesehene Verwendung benutzen. Nicht für den kommerziellen Gebrauch. Nur für den Gebrauch im Haushalt

Überprüfen Sie das Gerät und das Netzkabel regelmäßig.

Das Gerät **NICHT** der Sonne, Wind und/oder Schnee aussetzen.

Lagern und benutzen Sie das Gerät bei Temperaturen über 0 °C.

Kindern **NICHT** erlauben, das Gerät zu bedienen. Wird irgendein Gerät in der Nähe von Kindern benutzt, ist eine strenge Aufsicht erforderlich.

Kinder **NICHT** mit diesem Gerät spielen lassen.

Die Abdeckung **NICHT** während oder unmittelbar nach dem Brauen öffnen, damit das Risiko von Verbrennungen oder Sachschäden vermieden wird. Der Inhalt ist möglicherweise extrem heiß. Lassen Sie den Inhalt abkühlen, ehe Sie die Abdeckung öffnen.

Heiße Oberflächen **NICHT** berühren. Griffe verwenden.

Die Verwendung von Zubehör, das für die Verwendung mit diesem Gerät nicht getestet wurde, kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

Der Behälter ist für die Verwendung mit diesem Gerät bestimmt. **NIEMALS** auf einer Herdplatte verwenden.

Setzen Sie **NIEMALS** einen heißen Behälter auf eine nasse oder kalte Oberfläche.

Verwenden Sie **NIEMALS** einen Behälter, der einen Sprung hat oder dessen Griff sich gelockert hat oder brüchig geworden ist.

Reinigen Sie einen Behälter **NIEMALS** mit aggressiven Reinigern, Stahlwolle-Pads oder anderen Scheuermitteln.

Pflege und Aufbewahrung

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät

⚠️ WARNUNG

NICHT benutzen und bevor Sie es reinigen. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen und bevor Sie das Gerät reinigen.

Bewahren Sie bei Nichtgebrauch **KEINE** Materialien in der Brühkammer auf.

Netzkabel

Ein kurzes Netzkabel wird verwendet, um das Risiko zu reduzieren, dass Kinder nach dem Kabel greifen, dass sich jemand darin verfängt oder über ein längeres Kabel stolpert.

Verschüttete Flüssigkeit aus diesem Produkt kann zu schweren Verbrennungen und/oder Sachschäden führen.

Halten Sie das Gerät und die Kabel von Kindern fern.

Vermeiden Sie unbedingt, dass das Netzkabel in Berührung mit heißen Oberflächen oder offenen Flammen kommt, dies schließt die Herdplatte mit ein.

NICHT mit Stromwandlern oder Adaptern, Zeitschaltuhren oder separaten Fernbedienungssystemen verwenden.

Das Netzkabel **NICHT** über den Tisch oder Arbeitsplatten hängen lassen.

Ziehen Sie das Netzkabel immer am Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie niemals am Netzkabel.

Verwenden Sie **NIEMALS** ein Verlängerungskabel.

Dieses Gerät hat einen geerdeten Stecker. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, das Netzkabel **NUR** in eine geerdete Steckdose stecken.

NIEMALS den Erdleiter entfernen.

Warnhinweis zu Elektrogeräten

Das Gerät enthält elektronische Bauteile, die eine Stromschlaggefahr darstellen. Bei Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann es zu schweren Verletzungen und/oder

⚠️ WARNUNG

Sachschäden kommen.

Zum Schutz vor Stromschlag, Personen- sowie Sachschäden:

Untere Abdeckung **NIEMALS** entfernen. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Die Reparatur sollte nur von autorisiertem Servicepersonal durchgeführt werden.

Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, alle Schalter ausstellen, sofern möglich, und den Stecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht verwenden. Dies gilt auch für die Reinigung und wenn Sie Teile oder Zubehör entfernen oder hinzufügen. Ziehen Sie das Netzkabel am Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie niemals am Netzkabel.

Überprüfen Sie das Gerät und das Netzkabel regelmäßig.

Das Gerät **NICHT** in Betrieb nehmen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist oder wenn das Gerät eine Funktionsstörung aufweist, fallengelassen oder auf irgendeine Weise beschädigt wurde. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich per E-Mail unter **UKSupport@instantbrands.com** an den Kundendienst (wenn Sie sich im Vereinigten Königreich befinden) oder an **EUSupport@instantbrands.com** (wenn Sie sich in der EU befinden) oder telefonisch an +44 (0) 33312 3331230051.

Versuchen Sie **NICHT**, Bauteile des Geräts zu reparieren, auszutauschen oder zu modifizieren, da dies zu Stromschlägen oder anderen Verletzungen, Bränden und/oder Sachschäden führen könnte und die Garantie dadurch erlischt.

NIEMALS die Sicherheitsmechanismen manipulieren, da dies zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen kann.

Das Netzkabel, den Stecker oder das Gerät **NICHT** in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Das Gerät **NUR** bei Stromnetzen mit 220-240 V ~ 50-60 Hz verwenden.

DIESE ANLEITUNG AUFBEWAHREN

GARANTIE

Instant Brands (Ireland) Limited und Instant Brands Inc. (zusammen das „Unternehmen“) garantieren, dass dieses Gerät bei normalem haushaltsüblichem Gebrauch über einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab dem ursprünglichen Kaufdatum frei von Verarbeitungs- und Materialfehlern ist. Diese eingeschränkte Garantie besteht nur gegenüber dem Erstkäufer und bei Verwendung des Geräts in der EU.

Diese Garantie gilt nicht für die Verwendung des Geräts außerhalb der EU. Der Nachweis des ursprünglichen Kaufdatums und gegebenenfalls die Rücksendung Ihres Geräts sind erforderlich, um Serviceleistungen unter dieser eingeschränkten Garantie zu erhalten. Vorausgesetzt, dieses Gerät wird in Übereinstimmung mit der schriftlichen Anleitung, die dem Gerät beiliegt (verfügbar auch auf instantbrands.co.uk), betrieben und gewartet, wird das Unternehmen nach eigenem Ermessen entweder: (i) Material- und Verarbeitungsfehler beheben oder (ii) das Gerät ersetzen. Bei einem Ersatz des Geräts erlischt die eingeschränkte Garantie auf das Ersatzgerät 12 Monate nach dem.

Eingeschränkte Garantie

Datum des ursprünglichen Kaufs durch den Verbraucher. Transportkosten, die im Rahmen der Garantie anfallen, werden vom Unternehmen nicht übernommen. Beschränkungen und Ausschlüsse Jede Modifikation oder versuchte Modifikation an Ihrem Gerät kann den sicheren Betrieb des Geräts beeinträchtigen und zu schweren Verletzungen und Schäden führen. Jede Modifikation oder versuchte Modifikation an Ihrem Gerät oder einem Geräteteil führt zum Erlöschen der Garantie, es sei denn, diese Modifikation(en) oder Änderung(en) wurde(n) vom Unternehmen ausdrücklich genehmigt. Diese Garantie gilt nicht für (1) den normalen Verschleiß; (2) Schäden, die durch einen nachlässigen, unsachgemäßen oder missbräuchlichen Umgang mit dem Gerät, eine unsachgemäße Montage oder Demontage, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, Unterlassung angemessener und notwendiger Wartungsarbeiten, höhere Gewalt (wie Brand, Überschwemmungen, Orkane und Wirbelstürme) oder durch nicht vom Unternehmen angeordnete oder genehmigte Reparaturen oder Änderungen entstanden sind, und (3) Reparaturen am Gerät aufgrund des Gebrauchs zu anderen als den normalen, haushaltsüblichen Zwecken oder auf eine nicht der veröffentlichten Gebrauchsanweisung oder Bedienungsanleitung entsprechende Weise.

Soweit nach geltendem Recht zulässig, beschränkt sich die Haftung des Unternehmens für ein mutmaßlich defektes Gerät oder Teil auf die Reparatur oder den Austausch des Geräts oder Geräteteils und übersteigt nicht den Kaufpreis eines vergleichbaren Ersatzgeräts. Mit Ausnahme der hier ausdrücklich angegebenen Garantien und im gesetzlich zulässigen Rahmen (1) übernimmt das Unternehmen keinerlei Garantien, Bedingungen oder Zusicherungen in Bezug auf das Gerät oder Teile, die Gegenstand dieser Garantie sind, ob ausdrücklich, stillschweigend, handelsrechtlich, durch Nutzung oder Sonstiges, und (2) ist das Unternehmen nicht verantwortlich und nicht haftbar für mittelbare, Begleit- oder Folgeschäden, die durch oder in Zusammenhang mit dem Gebrauch oder der Leistung des Geräts entstehen, oder für Schäden in Bezug auf wirtschaftliche Verluste, Vermögensverluste, entgangene Einnahmen oder entgangenen Gewinn, entgangenen Genuss oder Gebrauch, Kosten für Ausbau, Einbau oder für sonstige Folgeschäden jedweder Art. Ihnen stehen unter Umständen nach geltendem Recht andere Rechte und Rechtsmittel neben den Rechten oder Rechtsmitteln aus dieser eingeschränkten Garantie zu.

WARRANTY

Bitte besuchen Sie instantbrands.co.uk/product-registration/, um Ihr Gerät zu registrieren. Sie werden gebeten, Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse, den Namen des Händlers, das Kaufdatum, die Modellnummer und die Seriennummer (beides auf dem Gerät) anzugeben. Durch diese Registrierung können wir Sie über Produktentwicklungen und Rezepte auf dem Laufenden halten und Sie im unwahrscheinlichen Fall einer Mitteilung zur Produktsicherheit kontaktieren. Durch die Registrierung bestätigen Sie, dass Sie die dem Gerät beiliegende Bedienungsanleitung und die Warnhinweise gelesen und verstanden haben.

Garantieleistungen

Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung, indem Sie unter Instantbrands.co.uk/support/ online ein Support-Ticket anlegen. Falls wir das Problem nicht lösen können, werden Sie möglicherweise gebeten, Ihr Gerät zur Qualitätsprüfung an das Service Department zu schicken. Instant Brands ist für Versandkosten im Zusammenhang mit der Garantieleistung nicht verantwortlich. Wenn Sie Ihr Gerät zurücksenden, legen Sie bitte Ihren Namen, Ihre Postanschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und den Nachweis des Originalkaufdatums sowie eine Beschreibung des Problems bei, auf das Sie mit dem Gerät gestoßen sind.

Instant Brands (Ireland) Limited,
Suite 6, Rineanna House, Shannon Free Zone,
Shannon, Co Clare, Ireland, V14 CA36.
Email: EUSupport@instantbrands.com
Telephone: +44 (0) 3331 230051

Diese Gewährleistung wurde zuletzt am 1. September 2019 aktualisiert und gilt für alle ab dem [1. November 2019] verkauften Produkte. Haben Sie Ihr Produkt mit einer älteren Fassung der Gewährleistung erhalten, gilt diese weiterhin.

Recycling

Dieses Gerät entspricht der Richtlinie 2012/19/EU über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE-Richtlinie). Dieses Gerät entspricht der europäischen Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie (NSR) 2014/35/EU in ihren jeweils gültigen Fassungen. Diese Kennzeichnung bedeutet, dass das vorliegende Produkt innerhalb der EU nicht zusammen mit normalem Hausmüll zu entsorgen ist. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder Gesundheit aufgrund unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie verantwortungsbewusst und fördern Sie so die nachhaltige Wiederverwendung der Rohstoffe. Bitte nutzen Sie die Rückgabe- und Sammelsysteme, um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, oder wenden Sie sich an den Kundendienst, um weitere Informationen zum Recycling oder zur WEEE-Richtlinie zu erhalten.



**Holen Sie sich das vollständige
Benutzerhandbuch**

instantbrands.co.uk/product-manuals



Garzeiten

Instant Brands® Connect app



Rezepte

instantbrands.co.uk/recipes/



Ersatzteile und Zubehör

instantbrands.co.uk/product-category/instant/

Wenden Sie sich an den Kundendienst

Instantbrands.co.uk/support/

UKSupport@instantbrands.com

EUSupport@instantbrands.com

+44 (0) 3331 230051

Instant Brands (EMEA) Limited

1 Christchurch Way, Woking,
Surrey, GU21 6JG, UK

Instant Brands (Ireland) Limited

Suite 6, Rineanna House,
Shannon Free Zone, Shannon,
Co Clare, Ireland, V14 CA36

Instant Brands und Instant Pot sind eingetragene
Warenzeichen von Instant Brands Holdings Inc.

© 2023 Instant Brands LLC

Instant™

INSTANT™ INFUSION BREW PLUS



Kom-igång-guide

- 2** Viktiga
säkerhetsföreskrifter
- 7** Garanti

Välkommen till din nya Instant Infusion Brew Plus kaffebryggare!

Välkommen till Instant-världen i hemmet. Vi är glada att hjälpa dig komma igång med din kulinariska resa med Instant Brands!

Vi hoppas att du kommer att gilla din kaffebryggare och får glädje av den i ditt kök i många år framöver.



Skanna för att komma igång!

För att göra din upplevelse med Instant så enkel som möjligt har vi skapat fyra enkla steg med instruktionsvideor som vägledning!

www.instantbrands.co.uk/get-started



Ladda ner **Instant Brands® Connect-appen** för att få tillgång till 1000+ receptidéer.



Besök **YouTube-kanalen Instant Brands UK** för användbara instruktionsvideor om produkter.



Gå med i **Facebook-gruppen Instant Pot UK**, och låt dig inspireras av matlagningstips, tricks och recept från denna aktiva grupp av Instant-hemkoçar!

Produktspecifikationer

Modell	Watt	Effekt	Volym	Vikt	Mått
DCM-1100	1400W	220-240V~ 50-60 Hz	1774ml water reservoir	2.98kg	cm: 35.9 H x 17.6 W x 36.6 D

VARNING

Säkerhetsinstruktioner

På Instant™ vill vi att du ska känna dig bekväm med att använda våra produkter. Den här produkten har utformats med dig och din säkerhet i åtanke.

Läs alla instruktioner före användning och använd endast denna apparat enligt anvisningarna. Om dessa viktiga säkerhetsföreskrifter inte följs kan det leda till personskador och/eller skador på egendom. Dessutom hävs garantin.

Vid användning av elektriska apparater bör alltid grundläggande säkerhetsåtgärder följas för att minska risken för brand, elstötar och personskador.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

LÄS ALLA INSTRUKTIONER

Placering

Använd **ALLTID** apparaten på en stabil, obrännbar, plan yta.

Placera **INTE** apparaten på eller nära en varm gas- eller elspis eller i en ugn.

Allmän användning

Använd **INTE** produkten utomhus.

Fyll **INTE** förbi vattenlinjen.

Fyll **INTE** vattenbehållaren med mineralvatten, mjölk eller andra vätskor. Fyll endast vattenbehållaren med rent, kallt vatten.

⚠ VARNING

Använd **INTE** enheten utan vatten. Använd inte apparaten för annat än vad den är avsedd för. Inte avsedd för kommersiellt bruk. Endast för hushållsanvändning.

Inspektera apparaten och nätsladden regelbundet.

Utsätt **INTE** enheten för sol, vind och/eller snö.

Använd och förvara apparaten vid temperaturer över 0 °C.

Låt **INTE** barn använda apparaten. Noggrann övervakning krävs när en apparat används i närheten av barn.

Låt **INTE** barn leka med denna apparat.

För att undvika risken för personskada eller skada på egendom, öppna **INTE** det övre locket under eller omedelbart efter bryggning. Innehållet kan vara extremt varmt. Låt innehållet svalna innan du öppnar locket.

Öppna **INTE** locket under skumningsprocessen. Vätskan är extremt varm och det finns risk för personskador och/eller egendomsskador.

Vidrör **INTE** heta ytor. Använd handtag.

Användning av ett tillbehör som inte granskats för användning med denna apparat kan orsaka personskador eller skador på egendom.

Behållaren är utformad för användning med denna apparat. Använd **ALDRIG** på en spishäll.

Ställ **INTE** en varm behållare på en våt eller kall yta.

Använd **INTE** en sprucken behållare eller en behållare med löst eller försvagat handtag.

Rengör **INTE** behållaren med rengöringsmedel, stålull eller annat slipande material.

Skötsel och förvaring

Koppla bort apparaten från vägguttaget när den inte används samt före rengöring. Låt apparaten svalna innan du sätter på eller tar av delar och innan du rengör den.

Förvara **INTE** material i bryggkammaren när den inte används.

⚠ VARNING

Nätsladd

En kort nätsladd används för att minska risken för att barn tar tag i, fastnar i eller snubblar över den.

Vätskor som spills från denna produkt kan orsaka allvarliga brännskador och/eller materiella skador.

Håll apparaten och sladden utom räckhåll för barn.

Låt **INTE** nätsladden vidröra heta ytor eller öppen låga, inklusive spishällen.

Använd **INTE** med strömomvandlare eller adaptrar, timerbrytare eller separata fjärrstyrningssystem.

Låt aldrig nätsladden hänga över bordskanten eller köksbänken.

Ta tag i stickkontakten när du drar ut den ur vägguttaget. Dra aldrig i nätsladden.

Använd **INTE** en förlängningssladd.

Denna apparat har en jordad kontakt. Observera följande för att minska risken för elektrisk stöt: Anslut nätsladden **ENDAST** till ett jordat eluttag.

Avlägsna **INTE** jordningen.

Varning om elektricitet

Uppvärmningsbasen innehåller elektriska komponenter som utgör en risk för elektriska stötar. Om dessa instruktioner inte följs kan det leda till allvarliga personskador och/eller materiella skador.

Observera följande för att minska risken för elektrisk stöt, personskador och/eller materiella skador:

Ta **INTE** bort bottenkyddet. Inga av enhetens delar får servas av användaren. Reparation ska endast utföras av auktoriserad servicepersonal.

För att koppla från apparaten, vrid alla reglage till OFF-läget och dra ur kontakten från strömkällan. Dra alltid stickkontakten ur vägguttaget när apparaten inte används, samt innan du applicerar

⚠ VARNING

eller tar bort delar eller tillbehör, samt före rengöring. Ta tag i stickkontakten när du drar ut den ur vägguttaget. Dra aldrig i nätsladden.

Inspektera apparaten och nätsladden regelbundet.

Använd **INTE** apparaten om nätsladden eller kontakten är skadad, eller om apparaten slutat fungera eller har tappats eller skadats på något sätt. För hjälp, kontakta kundtjänst via e-post på **UKSupport@instantbrands.com** (om du befinner dig i Storbritannien) eller **EUSupport@instantbrands.com** (om du befinner dig i EU) eller per telefon på +44 (0) 3331230051.

Försök **INTE** att reparera, byta ut eller modifiera komponenter i apparaten, eftersom detta kan orsaka elektriska stötar, brand, personskador eller materiella skador samt häver garantin.

Manipulera **INTE** någon av säkerhetsmekanismerna, eftersom detta kan leda till personskador eller materiella skador.

Sänk **INTE** ner nätsladden, kontakten eller apparaten i vatten eller annan vätska.

Använd **INTE** apparaten i andra elsystem än 220-240 V~ 50/60 Hz.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

GARANTI

Instant Brands (EMEA) Limited, Instant Brands (Ireland) Limited och Instant Brands LLC (gemensamt "Företaget") garanterar att denna apparat är fri från defekter i utförande och material, vid normal hushållsanvändning, under en period av ett (1) år från det ursprungliga inköpsdatumet. Denna begränsade garanti omfattar endast den ursprungliga köparen och användningen av apparaten i Storbritannien och EU. Denna garanti täcker inte användning av apparaten utanför Storbritannien och EU.

Bevis på ursprungligt inköpsdatum och, om så efterfrågas, återlämnande av din apparat krävs för att få service under denna begränsade garanti. Förutsatt att denna apparat används och underhålls i enlighet med de skriftliga anvisningarna som medföljer apparaten (som också finns tillgängliga på instantbrands.co.uk), kommer Företaget efter eget gottfinnande antingen att: (i) reparera defekter i material och utförande, eller (ii) byta ut apparaten. Om apparaten byts ut kommer den begränsade garantin på ersättningsapparaten att löpa ut 12 månader från det ursprungliga konsumentköpsdatumet.

Företaget ansvarar inte för fraktkostnader för garantiservice.

Begränsningar och undantag

Eventuell modifiering eller försök till modifiering av apparaten kan störa säker drift av apparaten och kan leda till allvarliga personskador och materiella skador. Eventuell modifiering eller försök till modifiering av apparaten eller någon del av den innebär att garantin hävs, såvida inte sådan(a) modifiering(ar) eller ändring(ar) uttryckligen har godkänts av Företaget.

Denna garanti täcker inte (1) normalt slitage; (2) skador till följd av vårdslös, orimlig eller felaktig användning av apparaten, felaktig montering eller demontering, användning i strid med bruksanvisningen, underlåtenhet att tillhandahålla rimligt och nödvändigt underhåll, naturkatastrofer (såsom brand, översvämning, orkaner och tornador), eller reparationer eller modifieringar, såvida det inte uttryckligen anvisats och godkänts av Företaget; eller (3) reparationer där din apparat används för annan än normal hushållsanvändning och på ett sätt som strider mot publicerade användarhandböcker eller instruktioner.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, ska Företagets eventuella ansvar för en påstått defekt apparat eller del begränsas till reparation eller utbyte av apparaten eller en del därav, och får inte överstiga inköpspriset för en jämförbar ersättningsapparat. Med undantag för vad som uttryckligen anges häri och i den utsträckning som tillåts enligt lag, (1) lämnar Företaget inga garantier, villkor eller utfästelser, uttryckliga eller underförstådda, gällande användning, handelssed eller annat med avseende på apparaten eller delar som omfattas av denna garanti och (2) Företaget ska inte vara ansvarigt för indirekta, tillfälliga eller följdskador som uppstår till följd av eller i samband med användningen eller utförandet av apparaten eller skador med avseende på någon ekonomisk förlust, förlust av egendom, förlust av intäkter eller vinst, förlust av möjligheten till förfogande eller användning, kostnader för avlägsnande, installation eller andra följdskador av något slag eller någon sort.

Du kan ha rättigheter och rättsmedel enligt gällande lagar, som gäller utöver alla rättigheter eller rättsmedel som kan vara tillgängliga under denna begränsade garanti.

GARANTI

Besök instantbrands.co.uk/product-registration/ för att registrera din apparat. Du kommer att bli ombedd att ange ditt namn, din e-postadress, butikens namn, inköpsdatum, modellnummer och serienummer (som båda finns på apparaten). Din registrering gör det möjligt för oss att hålla dig uppdaterad med produktutvecklingar och recept, och kontakta dig i den osannolika händelsen av ett produktsäkerhetsmeddelande. Genom att registrera dig bekräftar du att du har läst och förstått bruksanvisningen och varningarna som medföljer apparaten.

Garantiservice

För att få garantiservice, vänligen kontakta vår kundtjänstavdelning genom att skapa ett supportärende online på [Instantbrands.co.uk/support/](https://instantbrands.co.uk/support/). Om vi inte kan lösa problemet kan du bli ombedd att skicka in din apparat till serviceavdelningen för kvalitetsinspektion. Instant Brands ansvarar inte för fraktkostnader relaterade till garantiservice. När du returnerar din apparat, vänligen skicka med namn, postadress, e-postadress, telefonnummer och bevis på det ursprungliga inköpsdatumet samt en beskrivning av det problem du har med apparaten.

Instant Brands (Ireland) Limited,
Suite 6, Rineanna House, Shannon Free Zone,
Shannon, Co Clare, Ireland, V14 CA36.
Email: EUSupport@instantbrands.com
Telephone: +44 (0) 3331 230051

Denna garanti uppdaterades senast den 1 september 2019 för alla produkter som såldes från och med den [1 november 2019]. Om din produkt levereras med vår äldre garantiversion kommer dina garantivillkor att fortsätta att gälla.

Återvinning

Denna apparat överensstämmer med WEEE-direktivet 2012/19/EU om bortskaffande av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Denna apparat överensstämmer med det europeiska direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2014/30/EU och dess revideringar, samt lågspänningsdirektivet (LVD) 2014/35/EU och dess revideringar. Denna märkning indikerar att produkten inte ska slängas med annat hushållsavfall inom Förenade kungariket och EU. För att förhindra eventuella skador på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, ska du återvinna produkten på ett ansvarsfullt sätt för att främja en hållbar återanvändning av material. För att returnera din använda enhet, använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta kundtjänst för ytterligare information om återvinning och WEEE.



Hent hele brugervejledningen
instantbrands.co.uk/product-manuals



Tidtabell för matlagning
Instant Brands® Connect app



Recept
instantbrands.co.uk/recipes/



Reserve dele og tilbehør
instantbrands.co.uk/product-category/instant/

Kontakt kundeservice
Instantbrands.co.uk/support/
UKSupport@instantbrands.com
EUSupport@instantbrands.com
+44 (0) 3331 230051

Instant Brands (EMEA) Limited
1 Christchurch Way, Woking,
Surrey, GU21 6JG, UK

Instant Brands (Ireland) Limited
Suite 6, Rineanna House,
Shannon Free Zone, Shannon,
Co Clare, Ireland, V14 CA36

Instant Brands och Instant Pot är registrerade
varumärken som tillhör Instant Brands Holdings Inc.

© 2023 Instant Brands LLC

Instant™

INSTANT™ INFUSION BREW PLUS



Sådan kommer du i gang

- 2** Vigtige sikkerhedsforanstaltninger
- 7** Garanti

Velkommen til din nye Instant Infusion Brew Plus!

Velkommen til Instant-verdenen i dit hjem. Vi glæder os til at hjælpe dig i gang med din Instant Brands-rejse.

Vi håber, du bliver forelsket i din kaffemaskine, og vil nyde den i dit køkken i mange år fremover.



Scan for at komme i gang!

For at gøre din oplevelse med Instant så nem som muligt, har vi lavet 4 enkle trin med videovejledninger til at guide dig.

www.instantbrands.co.uk/get-started



Download **Instant Brands® Connect-appen** for at få adgang til mere end 1000 opskriftsideer.



Besøg **Instant Brands UK YouTube-kanal** for nyttige videovejledninger til produktet.



Følg **Instant Pot på Facebook**, og bliv inspireret med madlavningstips, tricks og opskrifter fra denne aktive gruppe af Instant-kokke!

Produktspecifikationer

Model	Effekt	Strømforsyning	Rumfang	Vægt	Mål
DCM-1100	1400W	220-240V~ 50-60 Hz	1774ml water reservoir	2.98kg	cm: 35.9 H x 17.6 W x 36.6 D

ADVARSEL

Sikkerhedsanvisninger

Hos Instant™ ønsker vi, at du skal føle dig tryk ved at bruge vores produkter. Dette produkt er designet med dig og din sikkerhed i tankerne.

Læs alle instruktioner før brug, og brug kun dette apparat som anvist. Manglende overholdelse af disse vigtige sikkerhedsforanstaltninger kan resultere i personskaade og/eller skade på materiel og vil medføre, at din garanti bortfalder.

Ved brug af elektriske apparater skal de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og/eller personskaade.

VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER

LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Placering

Betjen **ALTID** apparatet på en stabil, ikke-brændbar, plan overflade.

Anbring **IKKE** apparatet på eller i nærheden af en varm gas- eller elektrisk kogeplade eller i en ovn.

Generel brug

Brug **IKKE** dette produkt udendørs.

Fyld **IKKE** over vandlinjen.

Fyld **IKKE** vandbeholderen med mineralvand, mælk eller andre væsker. Fyld kun vandbeholderen med rent, koldt vand.

⚠ ADVARSEL

Lad **IKKE** produktet køre uden vand.

Brug **IKKE** apparatet til noget andet formål end det tilsigtede. Ikke til erhvervsmæssig brug. Kun til husholdningsbrug.

EFTERSE jævnligt apparatet og strømledningen.

Efterlad **IKKE** apparatet udsat for sol, vind og/eller sne.

Betjen og opbevar **ALTID** apparatet ved temperaturer over 0°C.

Lad **IKKE** børn betjene apparatet. Nøje opsyn er påkrævet, når et apparat bruges i nærheden af børn.

Lad **IKKE** børn lege med dette apparat.

For at undgå risikoen for forbrænding og/eller materiel skade må topdækslet **IKKE** åbnes under eller umiddelbart efter bryggeprocessen. Indholdet

kan være ekstremt varmt. Lad indholdet køle af, før låget åbnes.

Rør **IKKE** ved varme overflader. Brug håndtag.

Brug af tilbehør, der ikke er evalueret til brug sammen med dette apparat, kan forårsage personskade eller materiel skade.

Beholderen er beregnet til brug med dette apparat. Må **ALDRIG** bruges på en kogeplade.

Sæt **IKKE** den varme beholder på en våd eller kold overflade.

Brug **IKKE** en revnet beholder, eller en beholder med et løst eller skrøbeligt håndtag.

Rengør **IKKE** beholderen med rensimidler, ståluld eller andet slibende materiale.

Pleje og opbevaring

Tag **ALTID** stikket ud af stikkontakten, når enheden ikke er i brug og før rengøring. Lad apparatet køle af, før dele sættes på eller tages af, og før apparatet rengøres.

Opbevar **IKKE** nogen materialer i bryggekommeret, når enheden ikke er i brug.

⚠ ADVARSEL

Strømledning

En kort strømforsyningsledning bruges til at reducere risikoen for, at børn kan hive i den, at man bliver viklet ind i den eller snubler over en længere ledning.

Spildt væske fra dette produkt kan forårsage alvorlige forbrændinger og/eller materiel skade.

Hold apparatet og ledningen væk fra børn.

Lad **IKKE** strømledningen berøre varme overflader eller åben ild, inklusive komfuret.

Brug **IKKE** apparatet sammen med strømomformere eller adaptere, timerkontakter eller separate fjernbetjeningssystemer.

Lad **IKKE** strømledningen hænge ud over bordkanten.

Træk **ALTID** stikket ud ved at tage fat i stikket og trække det ud af stikkontakten. Træk aldrig i strømledningen.

Brug **IKKE** en forlængerledning.

Dette apparat har et jordet stik. Sådan kan du reducere risikoen for elektrisk stød: Sæt **KUN** strømledningen i en jordet stikkontakt.

Fjern **IKKE JORDFORBINDELSEN**.

Elektrisk advarsel

Dette produkt indeholder elektriske komponenter, der udgør en fare for elektrisk stød. Manglende overholdelse af disse instruktioner kan resultere i elektrisk stød, personskade og/eller materiel skade.

Sådan kan du beskytte dig mod elektrisk stød, personskade og/eller materiel skade:

Fjern **ALDRIG** bunddækslet. Ingen indvendige dele, kan repareres af brugeren. Reparation må kun udføres af autoriseret servicepersonale.

For at afbryde forbindelsen skal du dreje eventuelle knapper til **SLUKKET** position og tage stikket ud af stikkontakten. Tag altid stikket ud, når enheden ikke er i brug, samt før du tilføjer eller

⚠ ADVARSEL

fjerner dele eller tilbehør og før rengøring. For at trække stikket ud skal du tage fat i stikket og trække det ud af stikkontakten. Træk aldrig i strømledningen.

EFTERSE jævnligt apparatet og strømledningen.

Betjen **IKKE** apparatet, hvis strømledningen eller stikket er beskadiget, eller hvis apparatet ikke fungerer korrekt eller er blevet tabt eller beskadiget på nogen måde. For at få hjælp kan du kontakte kundeservice via e-mail på **UKSupport@instantbrands.com** (hvis du er bosiddende i Storbritannien) eller **EUSupport@instantbrands.com** (hvis du er bosiddende i EU) eller pr. telefon på +44 (0) 3331230051.

Forsøg **IKKE** at reparere, udskifte eller ændre komponenter i apparatet, da dette kan forårsage elektrisk stød, brand, anden personskaade og/eller materiel skade og vil ugyldiggøre garantien.

Pil **IKKE** ved nogen af sikkerhedsmekanismerne, da dette kan resultere i personskaade og/eller materiel skade.

Nedsænk **IKKE** strømledningen, stikket eller apparatet i vand eller anden væske.

Brug **IKKE** apparatet i andre elektriske systemer end 220-240V~ 50/60Hz.

GEM DISSE INSTRUKTIONER

GARANTI

Instant Brands (EMEA) Limited, Instant Brands (Ireland) Limited og Instant Brands LLC (samlet "virksomheden") garanterer, at dette apparat er frit for defekter i udførelse og materiale ved normal husholdningsbrug i en periode på ét (1) år fra den oprindelige købsdato. Denne begrænsede garanti omfatter kun den oprindelige køber og brugen af apparatet i Storbritannien og EU. Denne garanti dækker ikke brug af apparatet uden for Storbritannien og EU.

Bevis for den oprindelige købsdato og, efter anmodning, returnering af dit apparat er påkrævet for at få udført service under denne begrænsede garanti. Hvis dette apparat betjenes og vedligeholdes i overensstemmelse med de skriftlige instruktioner, der følger med apparatet (som også er tilgængelige på instantbrands.co.uk), vil virksomheden efter eget skøn enten: (i) reparere fejl i materialer og udførelse; eller (ii) udskifte apparatet. I tilfælde af at apparatet udskiftes, udløber den begrænsede garanti på erstatningsapparatet 12 måneder fra datoen for det oprindelige forbrugerkøb.

Virksomheden er ikke ansvarlig for forsendelsesomkostninger for garantiservice.

Begrænsning og udelukkelser

Enhver ændring eller forsøg på ændring af dit apparat kan hindre sikker betjening af apparatet og kan resultere i alvorlig personskade og materiel skade. Enhver ændring eller forsøg på ændring af dit apparat eller en del heraf vil ugyldiggøre garantien, medmindre sådanne ændringer er udtrykkeligt godkendt af virksomheden.

Denne garanti dækker ikke (1) normal slidage; (2) skader som følge af uagtsom, urimelig eller forkert brug af apparatet, ukorrekt montering eller adskillelse, brug i strid med betjeningsvejledningen, undladelse af at sørge for rimelig og nødvendig vedligeholdelse, force majeure (såsom brand, oversvømmelse, orkaner og tornadoer), eller reparation eller ændring foretaget af nogen, medmindre det udtrykkeligt er instrueret og autoriseret af virksomheden; og (3) reparationer, hvor dit apparat bruges til andet end normal husholdningsbrug og på en måde, der er i modstrid med offentliggjorte bruger- eller operatørvejledninger.

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, skal virksomhedens eventuelle ansvar for et påstået defekt apparat eller en defekt del være begrænset til reparation eller udskiftning af apparatet eller en del heraf og skal ikke overstige købsprisen for et sammenligneligt erstatningsapparat. Medmindre det udtrykkeligt er angivet heri og i det omfang, det er tilladt ved lov, (1) giver virksomheden ingen garantier, betingelser eller repræsentationer, udtrykkelige eller underforståede, brug, handelsskik eller andet med hensyn til apparatet eller dele, der er dækket af denne garanti, og (2) virksomheden er ikke ansvarlig for indirekte, tilfældige eller følgeskader, der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen eller ydeevnen af apparatet eller skader med hensyn til økonomisk tab, tab af ejendom, tab af omsætning eller fortjeneste, tab af nydelse eller brug, omkostninger til fjernelse, installation eller andre følgeskader af enhver art.

Du kan have rettigheder og retsmidler i henhold til gældende love, som er et supplement til enhver rettighed eller retsmiddel, der kan være tilgængelig under denne begrænsede garanti.

GARANTI

Besøg instantbrands.co.uk/product-registration/ for at registrere dit apparat. Du vil blive bedt om at oplyse dit navn, din e-mailadresse, butiksnavnet, købsdatoen, modelnummeret og serienummeret (som begge findes på apparatet). Denne registrering vil sætte os i stand til at holde dig opdateret med produktudvikling og opskrifter og kontakte dig i det usandsynlige tilfælde af en produktsikkerhedsmeddelelse. Når du registrerer dig, anerkender du, at du har læst og forstået brugsanvisningen og advarslerne, der følger med apparatet.

Garantiservice

For at opnå garantiservice bedes du kontakte vores kundeserviceafdeling ved at oprette en supportanmodning online på instantbrands.co.uk/support/. Hvis vi ikke er i stand til at løse problemet, kan du blive bedt om at sende dit apparat til serviceafdelingen til kvalitetskontrol. Instant Brands er ikke ansvarlig for forsendelsesomkostningerne i forbindelse med garantiservice. Når du returnerer dit apparat skal du inkludere dit navn, postadresse, e-mailadresse, telefonnummer og dokumentation for den oprindelige købsdato samt en beskrivelse af det problem, du oplever med apparatet.

Instant Brands (Ireland) Limited,
Suite 6, Rineanna House, Shannon Free Zone,
Shannon, Co Clare, Ireland, V14 CA36.
Email: EUSupport@instantbrands.com
Telephone: +44 (0) 3331 230051

Denne garanti blev sidst opdateret den 1. september 2019 for alle produkter solgt fra [1. november 2019]. Hvis dit produkt leveres med vores ældre garantiversion, vil din garanti fortsat være gyldig.

Genbrug

Dette apparat overholder WEEE-direktivet 2012/19/EU om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Dette apparat overholder det europæiske direktiv for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2014/30/EU og dets revisioner, samt lavspændingsdirektivet (LVD) 2014/35/EU og dets revisioner. Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele Storbritannien og EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helbred fra ukontrolleret affaldsbortskaffelse, skal det genbruges ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materialekilder. For at returnere din brugte enhed skal du bruge retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte kundeservice for yderligere information om genbrug og WEEE.



Hent hele brugervejledningen

instantbrands.co.uk/product-manuals

**Tidsplan for madlavning**

Instant Brands® Connect app

**Opskrifter**

instantbrands.co.uk/recipes/

**Reservedele og tilbehør**

instantbrands.co.uk/product-category/instant/

Kontakt kundeservice

[Instantbrands.co.uk/support/](https://instantbrands.co.uk/support/)

UKSupport@instantbrands.com

EUSupport@instantbrands.com

+44 (0) 3331 230051

Instant Brands (EMEA) Limited

1 Christchurch Way, Woking,
Surrey, GU21 6JG, UK

Instant Brands (Ireland) Limited

Suite 6, Rineanna House,
Shannon Free Zone, Shannon,
Co Clare, Ireland, V14 CA36

Instant Brands og Instant Pot er registrerede
varemærker tilhørende Instant Brands Holdings Inc.

© 2023 Instant Brands LLC